
Аварийный модуль EAS4 DAF XF106 Euro 5/6



Подходит для автомобилей:

- DAF XF106 F7 Euro 5/6

Подходит на автомобили с автоматической и механической коробкой передач.

Заменяет следующие компоненты системы:

- Датчики NOx
- Модуль EAS3
- Насос AbBlue
- Датчики температуры сажевого фильтра (DPF) и катализатора
- Датчик дифференциального давления сажевого фильтра (DPF)
- Тепловые элементы
- Датчик бака AbBlue
- Номера FW, SW, HW, VIN

Тип подключения – В штатный разъем датчика NOx и к проводу питания блока EAS4

Подключение модуля должен производить специалист, согласно инструкции по установке. Для этого нужно:

1. Отключить штатный разъем датчика NOx и в разрыв штатного разъема подключить модуль.
2. Подключить питание в разьеме модуля EAS4 пин 37.
3. Обучить модуль:
 - 3.1. Включить зажигание
 - 3.2. Дождаться окончания мигания и постоянного включения синего светодиода на корпусе модуля (30-40 сек.)
 - 3.3. Выключить зажигание.
4. Обучить модуль и извлечь предохранители D26(E443-20A) и F22(E497-15A) в блоке предохранителей в салоне автомобиля.